



Notes

1. Ce détail illustre la pose standard de la membrane souple pour solins 990-25. Le tissu de renfort en polyester est prolongé verticalement vers le point supérieur du parapet.
2. Prolonger la feuille de séparation sur toute la surface du relevé pour empêcher l'adhésion au contre-solin métallique.

Toiture inversée avec
membrane 790-11

PARAPET TYPIQUE

PLATELAGE DE BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:4

Émis: 05-14-97

Révision: 04

BAKOR

HR-5E97

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7