



### Notes

1. Souder au chalumeau les membranes modifiedPLUS<sup>MD</sup> sur un substrat apprêté. Elles peuvent être laissées exposées. En alternative, utiliser une sous-couche modifiedPLUS<sup>MD</sup> NP180 autoadhésive et souder au chalumeau la couche de finition du solin.
2. Le solin métallique de couronnement n'a qu'une fonction esthétique.
3. Apprêter avec le 930-18 pour les membranes soudées au chalumeau. Utiliser le 930-38 pour la membrane NP180 autoadhésive ou un apprêt à base d'eau tel que le 900-34.

Toiture inversée avec  
membrane 790-11

## PARAPET TYPIQUE

PLATELAGE DE BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:4

Émis: 05-14-97

Révision: 04

# HR-8E97

## **BAKOR**

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4  
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7