

Notes

- 1. Le réglet doit être à au moins 200 mm (8 po) au-dessus de la surface finie de la toiture.
- 2. Nettoyer le réglet au jet d'air avant de poser le mastic d'étanchéité.
- 3. Les membranes modifiedPLUS^{MD} peuvent être autoadhésives, soudées au chalumeau, collées au bitume chaud ou posées à l'adhésif. Consulter les fiches techniques pour plus d'information et pour connaître les apprêts requis.

Échelle: aucune

Systèmes de toiture MDMD

CONTRE-SOLIN (RÉGLET)
TOITURE CONVENTIONNELLE

Émis: 05-14-97 Révision: 04

Tracé: 1:5



284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4 10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7