



### Notes

1. Ancrer le contre-solin métallique en quinconce. Des ancrages rapprochés limiteront le mouvement thermique.
2. S'assurer que le platelage est en pente vers le drain, la gargouille ou le bord de la toiture.
3. De l'apprêt est requis pour toutes les applications au chalumeau, sauf sur le panneau Re-Cover et sur l'isolant conçu spécifiquement pour cet usage. Utiliser le 930-18. Pour les membranes autoadhésives, utiliser le 930-38 ou le 900-34.

Systemes de toiture  
modifiedPLUS<sup>MD</sup>

## BORD DE TOITURE

TOITURE CONVENTIONNELLE

Échelle: aucune

Tracé: 1:5

Émis: 05-14-97

Révision: 05

# MB-5E97

# BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4  
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7