



Notes

1. Fixer solidement le tasseau biseauté aux blocages avec des ancrages mécaniques. Biseauter l'arête supérieure du tasseau pour éliminer le rebord tranchant.
2. Prolonger la sous-couche sur l'extérieur du détail et la clouer à 200 mm (8 po) c/c.

Systemes de toiture
modifiedPLUS^{MD}

BORD DE TOITURE RELEVÉ

TOITURE CONVENTIONNELLE

Échelle: aucune

Tracé: 1:5

Émis: 05-14-97

Révision: 04

MB-6E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7