



### Notes

1. Se conformer à la réglementation en vigueur pour la hauteur minimale de l'évent au-dessus de la dalle.
2. Interrompre la membrane souple pour solin 990-25 à 12 mm (1/2 po) du tuyau de l'évent et prolonger la membrane 790-11 jusqu'au tuyau pour sceller complètement.

790-11

## DÉTAIL D'ÉVENT

MIS EN PLACE APRÈS LA COULÉE

Échelle: aucune

Tracé: 1:24

Émis: 02-14-98

Révision: 03

# WP-13B98

# BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4  
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7