

## Membranes Bakor appliquées sur les panneaux Dens-Glass<sup>®</sup> Gold et Dens-Deck<sup>®</sup>

# Puis-je installer les membranes directement sur Dens-Glass® Gold pour obtenir un système étanche à l'eau et à l'air, lors de la construction de murs?

Les membranes liquides Bakor Air-Bloc ne nécessitent pas d'apprêt sur Dens-Glass<sup>MD</sup> Gold. Toutefois, lorsque les membranes Bakor Blueskin<sup>®</sup> sont utilisées, on obtient de meilleurs résultats si un apprêt est appliqué au préalable. Pour plus d'information, voir la fiche de sélection en annexe.

#### Y a-t-il d'autres exigences associées aux systèmes Air-Bloc?

Les joints des panneaux doivent être renforcés à l'aide d'un treillis tel le Bakor Yellow Jacket ou encore un treillis d'armature auto-adhésif conjointement avec Blueskin<sup>®</sup> Primer ou Blueskin<sup>®</sup> Primer Ultra offert dans un petit contenant aérosol pratique.

#### Dois-je couvrir le mur en entier ou seulement les joints des panneaux ?

Pour s'assurer d'une protection à long terme, il est préférable de couvrir le mur en entier. Cependant, ne recouvrir de membrane que les joints et les attaches vaut mieux qu'aucune protection.

#### Dois-je utiliser un apprêt ?

Même si l'on n'applique la membrane Blueskin<sup>®</sup> que sur les joints, on doit utiliser un apprêt pour obtenir une adhérence maximale.

#### Combien de temps peut-on laisser la membrane à l'air libre une fois installée ?

La membrane Air-Bloc 21 a été conçue pour être utilisée en tant qu'adhésif et pare-air/vapeur efficace. Pour un rendement optimal, le revêtement isolant doit être appliqué dans les quelques minutes suivant la pose de l' Air-Bloc 21.

Toutes les autres membranes Air-Bloc et Blueskin® peuvent être laissées à l'air libre jusqu'à six semaines.

#### La membrane s'autocicatrise-t-elle autour des attaches autotaraudeuses ?

Les membranes pare-air de Bakor sont autocicatrisantes lorsque les attaches autotaraudeuses sont fixées avec précision.

## Faut-il apprêter la surface avant de poser le panneau de toiture Dens-Deck®?

La plupart du temps, on doit apprêter la surface avant d'installer les membranes de toiture. Pour plus d'information, voir la fiche de sélection en annexe.

### Doit-on toujours apprêter la surface avant de poser le panneau Dens-Deck®?

L'apprêt de la surface est moins indispensable lorsque la membrane qui adhère au Dens-Deck<sup>®</sup> ne contribue pas à l'arrimage du système – par exemple lorsque l'isolant est fixé mécaniquement sur le dessus.

Il est important d'apprêter le Dens-Deck<sup>®</sup> lorsque l'isolant est fixé avec un adhésif ou étendu à la vadrouille lorsque chaud, et lorsque Dens-Deck<sup>®</sup> est utilisé comme panneau de revêtement ou sur des murs de parapet.

#### Pourquoi l'utilisation d'apprêt est-il si important ?

Les meilleurs apprêts scellent la poussière ou les fibres lâches et préparent la surface pour que la membrane y adhère. Lorsque les membranes autoadhésives sont utilisées, il est préférable que l'apprêt laisse une pellicule collante sur la surface pour maximiser l'adhérence. <>

Bakor Inc, 10 avenue St-Pierre, Lachine QC H8R 1N7 – Tél.: 1-800-361-4599 – Téléc.: 514-364-7270 RÉV.: Avril 21, 2004