BULLETIN

Apprêts pour membranes autoadhésives

Pourquoi doit-on utiliser un apprêt ?

L'apprêt sert à préparer le substrat en fixant la poussière lâche. En quelque sorte, il 'nettoie' la surface du substrat.

En quoi l'utilisation d'un apprêt est-il si important ?

En plus de fixer la poussière, l'apprêt laisse une pellicule résiduelle collante. Lorsque la membrane autoadhésive est appliquée, les deux faces collantes se touchent.

Une membrane autoadhésive peut-elle être appliquée sans apprêt ?

On peut obtenir une prise acceptable dans des conditions idéales, sans utiliser d'apprêt. Mais, les chantiers de constructions sont des endroits sales et poussiéreux. L'apprêtage est la meilleure pratique pour une bonne prise à long terme. Bakor recommande toujours l'utilisation d'un apprêt. "Faites-le bien, faites-le une fois !"

L'apprêt n'est-il pas dispendieux ?

Il ne l'est pas si l'on considère les coûts en main-d'œuvre. Reprendre un travail pour réparer les problèmes qui n'auraient pas surgi si la prise initiale avait réussi peut s'avérer très cher. Pour quelques sous de plus le pied carré, l'apprêt n'est pas dispendieux.

Quels sont les apprêts qu'offre Bakor pour les applications de membrane autoadhésive ?

Bakor offre trois apprêts, selon l'application et les conditions ambiantes : Aquaprime^{MC}, Apprêt Blueskin® et Apprêt Aquatac^{MC}.

En quoi ces apprêts diffèrent-ils ?

Aquaprime^{MC} est un apprêt à base d'eau, à faible odeur et sans danger pour l'environnement. Il s'applique au rouleau ou au pulvérisateur à basse pression.

L'Apprêt Blueskin® sèche rapidement et a un haut pouvoir d'adhérence. Il s'applique le plus souvent au rouleau.

L'Apprêt Aquatac® est une émulsion à haut pouvoir d'adhérence, conçu pour l'application sur des surfaces verticales.

Quelles membranes et quels apprêts ?

Toiture : Low Slope monocouche – L'Aquaprime^{MC} est tout désigné. Il procure une bonne adhérence sur les platelages de bois mais n'est pas trop collant, de sorte que l'on peut circuler sur la surface apprêtée.

Imperméabilisation : Blueskin® WP 200 – L'Aquaprime^{MC} ou l'Aquatac^{MC} sont les meilleurs choix pour les projets en dessous du niveau du sol comme les murs de fondation et les fosses d'ascenseur. L'Apprêt Blueskin® peut être utilisé si des mesures de sécurités sont prises : défense de fumer, ne pas utiliser près de la flamme nue ou encore lorsqu'il y a risque d'étincelles. Laisser sécher complètement avant de poser la membrane.

Blueskin® pare-intempéries : L'Aquaprime^{MC} ou l'Aquatac^{MC} sont les meilleurs choix.

Pare-air, Blueskin® SA : L'Aquaprime^{MC} ou l'Aquatac^{MC} sont les meilleurs choix pour les températures d'été. Pour les températures plus froides, l'Apprêt Blueskin® est le plus souvent utilisé.

Dans quels types d'emballage les apprêts sont-ils offerts ?

L'Apprêt Blueskin® est disponible en contenants de 17 L et 3,5 L.

L'Aquaprime^{MC} est disponible en contenants de 18,93 L et 3,78 L.

L'Aquatac^{MC} est disponible en contenants de 18,93 L et 3,78 L.

Quel est le pouvoir couvrant de chaque apprêt ?

Le pouvoir couvrant varie selon la quantité de poussière et la porosité de la surface. Le tableau ci-dessous peut servir de guide.

	Apprêt Blueskin®	**Aquaprime^{MC}**	**Aquatac^{MC}**	**pi²/gal US – Apprêt Blueskin® / Aquaprime^{MC} / Aquatac^{MC}**	**Blueskin® SA Rouleaux 914 mm (36 po) ou Contenants (pouvoir couvrant 200 pi^2)**
Bois neuf	X	X	X	300 / 300	7 - 7,5
Blocs de béton	X	X	X	200 / 300	4,5 - 7,5
Béton	X	X	X	300 / 300	7 - 7,5
Métal	X	X	X	350 / 400	8 - 10
Dens-Gold/ Dens-Deck	X	X	X	100 / 150	2,5 - 4

<>