Henry

TECH-TALK BULLETIN

En vigueur le 3 janvier 2012
Remplace toutes les versions antérieures

Application de BlueskinVP[MC] par temps froid

Bien que Henry recommande d'installer la membrane BlueskinVP[MC] à des températures supérieures à 4,5°C (40°F), nous reconnaissons que nos clients ont installé ce produit avec succès à des températures inférieures à 4,5°C (40°F). Quand la membrane est posée et qu'elle adhère de façon satisfaisante, sa performance n'est pas un sujet d'inquiétude à basse température. Nous discutons ci-après les meilleures pratiques utilisées par Henry et ses clients pour faciliter l'adhérence de la membrane quand elle doit être posée par temps froid. La responsabilité de s'assurer que l'adhérence est satisfaisante incombe à l'installateur. Veuillez consulter les directives d'installation et la fiche technique de la membrane BlueskinVP[MC] pour de plus amples détails avant d'utiliser ce produit.

Température :
La température ambiante et celle du substrat peuvent avoir une incidence importante sur l'adhérence et doivent être évaluées avant la pose de la membrane.

- Entreposez la membrane à une température supérieure à 10°C (50°F) avant l'installation.
- Taillez la membrane en longueurs faciles à manipuler et étendez-les au soleil avant l'installation.
- Utilisez un apprêt/adhésif approuvé par Henry afin de faciliter l'adhérence.

Condition du substrat :
La condition du substrat est toujours d'une importance majeure pour obtenir une adhérence maximale de la membrane. Des températures à la baisse ont une incidence considérable sur la condition du substrat et, par conséquent, sur l'adhérence de la membrane.

- Enlevez toute matière contaminante lâche (poussière, saleté, etc.) à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon sec.
- Le bois doit satisfaire aux recommandations de l'*USDA* quant au taux d'humidité du bois d'œuvre au moment de l'utilisation (Note de recherche FPL – 0226 1973 tableau 1 du *USDA Forest Service*).
- Utilisez un apprêt/adhésif approuvé par Henry pour confiner la poussière et améliorer l'adhérence.
- Remplacez le substrat s'il est contaminé par des huiles, graisses ou matériaux incompatibles.

Moment approprié et pression à appliquer :
Henry recommande d'utiliser un rouleau non métallique approprié pour appliquer plus de pression sur la membrane une fois installée, plutôt que d'appliquer une pression manuelle. Ceci est particulièrement plus important par temps froid.

- Consacrez plus de temps et appliquez plus de pression sur les détails, les chevauchements et les périmètres.
- Clouez à clous perdus la lisière de chevauchement devant être recouverte afin de donner plus de temps à la membrane d'adhérer.
- Posez la membrane plus tard dans la journée, alors que la température est plus élevée.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
Henry Product Support
1-800-486-1278
ProductSupport@henry.com